

ИНСТРУКЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ

УНИВЕРСАЛЬНЫХ ЗАПЛАТ

1. Найти повреждение при помощи проявителя повреждений или воды.
2. Выбрать универсальную заплату Dr. Reifen подходящего размера, обращая внимание на тип повреждения, место и размер повреждения, а также на тип покрышки.
3. Отметить повреждённый участок водостойким мелом.
4. Очистить ремонтируемую поверхность буферным очистителем Dr. Reifen и скребком от жира и грязи.
5. Произвести зачистку ремонтируемой поверхности шлифовальной машинкой с низкой частотой вращения, не оставляя неровностей на поверхности и не нарушая нитей корда покрышки. Зачищенный участок должен быть на 10 мм больше выбранной заплаты. Удалить пыль пылесосом.
6. Нанести клей-активатор Dr. Reifen кисточкой и просушить в течение 3–5 минут до исчезновения блеска. Для ускорения процесса сушки можно использовать фен.

ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется использовать сжатый воздух во избежание попаданий на подготовленную поверхность масляных субстанций и конденсата.

7. Снять нижнюю защитную плёнку с универсальной заплаты, не дотрагиваясь до клеевого слоя. В случае невозможности удалить плёнку повторить процедуру с другой стороны.
8. Приложить заплату по центру повреждения, разглаживая её от центра к краям и выгоняя из-под неё воздух.
9. Прикатать 3-мм роликом заплату от центра к краям во всех направлениях.
10. Снять верхнюю защитную плёнку.
11. В случае эксплуатации шины с камерой обработать место ремонта тальком.